



BBCHaacht

Handleiding bediening nieuw scorebord
Westerstrand

(Terrein 1)(Bord tegen gang
kleedkamers) displays op
staander

BBC Haacht

14/24 seconden klok

- Om te starten, plug de 14/24 bediening in het bedieningspaneel van het scorebord.
- Zet de antennetjes op de 14/24 klokken.
- Druk nu op het knopje waar 24 boven staat
- nu staat er 24 op de klokken
- schakel naar start om de 24 seconden te starten
- schakel naar stop om deze te stoppen
- indien er moet gereset worden naar 14 druk op het knopje waar 14 bij staat.
- Schakel naar start om deze te laten lopen
- schakel naar stop om deze te stoppen
- wanneer de quarter gedaan is en de nieuwe quarter staat klaar op het scorebord, druk dan op blank zodat er niets op de klokken staat
- om terug te starten druk op 24 en daarna op start.
- Indien er foutief is gereset gebruik dan de adjust knop.(OPGEPAST per klik 1 seconden minder)

