



BBC Haacht

Handleiding bediening oud Stramtel
scorebord

(Terrein 3)(Bord tegen gymzaal)

Displays zonder staander

BBC Haacht

14/24 seconden klok

- Om te starten, steek de 14/24" in het stopcontact
- druk op het aan/uit knopje in de linker boven hoek tot er iets op het display verschijnt.
- Druk daarna op toets 4 (reset naar 24 seconden)
- nu staat er 24 op de klokken (displays)
- druk op toets 1 (start/stop) om de 24 seconden te starten en/of te stoppen
- indien er moet gereset worden naar 14" druk op toets 3 (14").
(naar 24 " druk op toets 4 (24"))
- druk op toets 1 (start/stop) om de 14/24 seconden te starten en/of te stoppen
- Indien er nog minder dan 24" te spelen zijn druk op blank zodat er niets meer op de displays staat.
- om terug te starten druk op toets 4 (24") en daarna op toets 1 (start/stop).
- Indien er foutief is gereset laat dan de tijd gewoon aflopen tot het aantal resterende seconden op de displays

